



Bedienungsanleitung
Art. Nr. LCO-1049-01
EAN: 4260587330228
Stand 24.2.2018

LED Pixel Controller (WS2811, WS2812b)

Produktdetails:

- 76 Muster
- Unterstützter Chipsatz: WS2811 und WS2812b
- Maximal 2048 Pixel
- Arbeitstemperatur: -15 bis + 60 °C
- Betriebsspannung 5-24V

Funktion der Tasten

MODUS +	Schaltet zum nächsten Programm
GESCHWINDIGKEIT	Geschwindigkeit
MODUS-	Schaltet ein Programm zurück
MODUS + UND MODUS-	Beide Tasten gleichzeitig gedrückt schaltet der Controller in den Automatikmodus.

Anschlussplan

Rot: V+

Grün: Data

Weiß: GND

Rot: V+

Schwarz: V-





Bedienungsanleitung
Art. Nr. LCO-1049-01
EAN: 4260587330228
Stand 24.2.2018

Sicherheitshinweise

- Nicht für Kinder nicht geeignet!
- Vermeiden Sie mechanische Belastungen und hohe Temperaturen
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Kette auf eventuelle Beschädigungen, falls erkennbarer Verschleiß oder sonstiges vorhanden ist, bitte nicht in Betrieb nehmen!

Entsorgung

Elektrische und elektronische Produkte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Informationen dazu bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Entsorger.

